鍋の材質や形状により、使える鍋と使えない 鍋がありますので、お確かめください。

### 鍋の材質


### 磁石のつきのよい鍋をお使いください。

鉄、鉄ホーロー、鋳鉄

ステンレス( 18 - 0 ), 多層鍋( クラッド鍋 )

鉄をステンレスではさんだもの

磁石のつきが弱い鍋は使用できない 場合があります。



### ご注意

- ・ホーローなべは空だきしたり焦げ付かせないようにしてください。
- ・底面にホーロー加工をした魚焼き器は使わないでください。



アルミ、銅、土鍋、耐熱ガラス 鍋底にアルミや銅を貼ったもの アルミや銅をステンレスではさんだもの 直火用魚焼き器



### 鍋の形状


### 鍋底が平らな鍋をお使いください。 (凹みや脚が3mm未満の鍋)


鍋底の厚みが1mm未満の薄い鍋は、鍋底が変形することがあります。炒め物はひかえ、低めの火力でご使用ください。

揚げ物温度コントロール使用の場合は、鍋底に凹凸や そりのない付属の天ぷら鍋をご使用ください。

鍋底の平らな部分がトッププレート の各ヒーター位置を示す円状の図形 と同じ大きさの鍋が最適です。

右ヒーター : 鍋底サイズ(直径)約12~26cm 左ヒーター : 鍋底サイズ(直径)約12~26cm





鍋底に約3mm以上の凹凸( そりや脚 )のあるもの 鍋底の丸い中華鍋

鍋底サイズ(直径)約12cm未満のもの

10

過熱防止機能が正常に働かなくなり、発煙・発火の原因になります。



### 使える鍋についてのご注意

ステンレス(18-8、18-10)、多層鍋(クラッド鍋)は、鍋底の厚みや面積などにより火力が低下したり、途中で通電が停止したりして使えない場合があります。

同じ火加減でも(同じ鍋使用)左右のヒーターごとに火力が異なることがあります。

鍋底の水分や汚れ、異物などは必ず拭き取ってからご使用ください。

左右ヒーター( IIIヒーター )をご使用になったとき、鍋の種類によって音( ジー音 )が発生する場合があります。 これは磁力線により鍋自体が振動するためで、製品の異常ではありませんので、そのままご使用ください。

### 鍋の見分けかた

右ヒーターで説明しています。

右ヒーターの中央に鍋を置き、 200mL程度の水を入れる 2 電源を入れる

3 右ヒーターを「入」にする







| こーター切/八十一を約1秒間押す

### 使える鍋

火力表示ランプが5個点灯します。



空だきにならないように確認が終わったら速やかに 停止してください。

### 使えない鍋

火力表示ランプが4個づつ交互に点灯します。





約30秒後メロディーが鳴り表示が消え、通電を停止します。

## 煮る・蒸す・ゆでる(左右ヒーターの使いかた)


### 準 備

左右ヒーター( 皿ヒーター )は鍋を置かないと通電しません。 ご使用になるときは必ずヒーターの上に鍋を置いてから、 ヒーターを「入」にしてください。

- 1鍋に材料を入れ、ヒーターの中央に置く
- 2電源を入れる

電源スイッチを「入」にします。 電源ランプが点灯します。






### 操作のしかた( 右ヒーターで説明しています。)

ヒーターを「入」にする

ヒーター切/入キーを「ピッ」と音がするまで (約1秒間)押します。 火力「5」で通電を開始します。



クリング 人力を調節し、調理を始める

火力調節キーを押し、好みの火力に合わせます。

### 《火力「ハイパワー」にする場合》

火力「ハイパワー」は約15分間継続して使用すると自動的に火力「7」に下がります。 このとき、ブザーが鳴ってお知らせします。

調理タイマーをご使用になるときは、ここで 設定します。(使いかたは右欄参照) 火力調節キーで火力を設定するときのブザー 音は、とろ火・弱火・中火・強火・ハイパワーの 火力の目安の切り換わり時にのみ鳴ります。 



火力「1」

火力「ハイパワー」

### 3 調理が終わったら ヒーターを「切」にする

ヒーター切/入キーを押します。 トッププレートが高温の場合は高温注意表示部 が点滅し、高温注意表示をします。 操作後約45分経過すると切り忘れ防止機能が

操作後約45分経過すると切り忘れ防止機能が 働き通電を停止します。ただし、調理タイマー 使用中は切り忘れ防止機能が働きません。





トッププレートの 高温注意表示部

# 4 使用後は電源を切る

電源スイッチを「切」にします。 電源ランプが消灯します。電源を切っても、 トッププレートの温度が約80 以下になるま で高温注意表示を続けます。



### 調理タイマーの使いかた

使用中のヒーターの中で、1つだけ選んでセットすることができます。

揚げ物温度コントロール、自動湯わかし、ロースター(自動調理)使用中は、セットすることはできません。

この調理タイマーは残時間タイマーです。

| 火力    |            | セットできる時間            |  |
|-------|------------|---------------------|--|
| ハイパワー |            |                     |  |
| 7     | 強火         | 1分~1時間まで            |  |
| 6     | 四 人        | 「ハイパワー」は約15分ご使用になり  |  |
| 5     | 中 火        | ますと、自動的に火力「7」に下げます。 |  |
| 4     | <u></u>    |                     |  |
| 3     | 弱火         | 1分~5時間まで            |  |
| 2     | 44   八<br> |                     |  |
| 1     | とる火        |                     |  |

何 右ヒーターを使用中に 調理タイマーをセットする場合

### 1 タイマー選択キーを押す。

タイマー選択キーを 押し、選択マーク「」 を右IHに合わせます。

約30秒間放置すると調理タイマーが解除されます。

### 2 時間をセットする。

10分キーまたは1分 キーを押して希望の 時間にセットします。

時間をセットし、約 2秒間放置すると「:」 が点滅し、調理タイ マーがスタートしま

す。



30分にセットした場合



途中で調理タイマーを解除するときは、もう一度タイマー選択キーを押してください。 調理タイマー終了時はメロディーでお知らせします。

### お願い

長時間タイマーを使うときはふきこぼれや焦げ付きに ご注意ください

## 自動湯わかしの使いかた(右ヒーター)

やかんでお湯をわかすときに使用します。お湯がわいた後、通電を停止します。 自動湯わかし機能を正しく働かせるために別売品のケトル106346をご使用ください。

### 準備

- 底の平らなやかんに1L~2Lの水を入れ、右ヒーターの中央に置きます。
- ② 電源スイッチを「入」にします。



### 操作のしかた

## 1 自動湯わかしキーを押す

自動湯わかしキーを「ピッ」と音がするまで (約1秒間)押します。

湯わかしを開始します。

お湯がわいた後、通電を停止します。

終了はメロディーでお知らせします。

途中で終了したい場合は、自動湯わかしキー またはヒーター切/入キーを押してください。

揚げ物調理や煮物調理後、トッププレートが 熱い場合は温度センサーが正しく働かなくな るため、自動湯わかしキーを押しても「ピピピ ピッ」とブザーが鳴って受付けない場合があ ります。この時は通常の加熱方法で行ってく ださい。





トッププレートの高温注意表示部

## 2 使用後は電源を切る

電源スイッチを「切」にします。

電源ランプが消灯します。

電源を切っても、トッププレートの温度が 約80 以下になるまで高温注意表示を続けます。



### お願い

- ・水量は必ず1L~2Lの範囲内で行ってください。 水量が多すぎると沸とう前に終了してしまいます。 また、水の量が0.5L以下の場合、水がなくなり空焚 きになってしまうことがあります。
- ・やかんは底が平らで水や異物が付着していないもの :をご使用ください。また、水は常温のものを使用し :
- 自動湯わかし中は、ふたの開け閉めや、水の追加を しないでください。温度センサーが正しく働かず、 途中で停止したり、ふきこぼれたりする場合があり ます。
- ・やかんの形状や底の面積によっては自動湯わかしが 正常に動作しない場合があります。

## 煮る・蒸す・ゆでるの調理例

とろ火 弱火 中火 強火 ババワ





材料:4人分

730kcal(1人分)

豚肉 · · · · · 250a (2cm角切り)

カレールー・1箱(約120g) 水 ·····750~800mL

塩・こしょう・各少々

サラダ油・・・・・・・ 大さじ2

にんじん・・・ 中1本 玉ねぎ・・・・・中2個

じゃがいも・中2個

### 下ごしらえ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

- にんじんは乱切りにし、玉ねぎはくし形に切る。
- じゃがいもは乱切りにして水にさらし、水気をきっておく。
- 豚肉は、軽く塩・こしょうをする。

### 作りかた・・・・・・・・・・・・・・・

- 鍋をヒーターの中央にのせ、ヒーターを「入」にし、火 力を「7」にする。
- ◢ 鍋にサラダ油を加えて熱し豚肉を炒め、次ににんじん・ 玉ねぎ・じゃがいもを加えて炒める。
- 3 水を加え、沸とうしたら火力を「5」にし、カレールー を加えてかき混ぜ、ふたたび沸とうしたら途中かき混ぜ ながら火力「3」~「1」で30~40分煮込む。

### ひとくちメモ

\star じゃがいもは煮くずれしやすいので、大きめの乱切りに するか、途中から加えるようにすると良いでしょう。

### お 願

煮込みなどで長時間ご使用時は、ふきこぼれや焦げ付 きにご注意ください。

みそ汁やカレーなどを温めなおすときは、弱火でかき 混ぜながら行ってください。

強火で温めると、底に沈澱したみそやカレーのルーな どが突然噴き上がったり、鍋が跳ね上がることがあり、 やけどの恐れがあります。

### スパゲティのミー

材料:4人分

510kcal(1人分)

スパゲティ ・・・・・・ 300g 塩・・・・・・・・・ 大さじ3

牛ひき肉 · · · · · · 300 g トマトソース・1缶(約300g)

オリーブオイル・・・ 大さじ1 にんにく(薄切り)・・・・1片

「塩・・・・・小さじ½ **▲** 砂糖・・・ 小さじ⅓ こしょう・・・・少々 パセリ・・・・・・ 少々

### 

- 鍋をヒーターの中央にのせ、ヒーターを「入」にし、火 力を**「3」~「5」**にする。
- █ 鍋にオリーブオイルとにんにくを入れ、香りが出るまで 炒めたら牛ひき肉を加えて炒め、トマトソースを加え 🗛 で味付けし、一度煮立ったら火力を「5」~「7」にして 6~8分煮つめる。
- 3 大きめの鍋にたっぷりの水(4~5L)を、火力を「7」で 沸とうさせ、塩(水量に対して1%が目安)を加え、さら に沸とうさせる。
- 4 沸とうしてきたらスパゲティを入れ、ときどきかき混ぜ ながらゆであげる。指でつまんでちぎってみて、芯が少 し残っているくらいが目安。
- 与ゆで上がったら手早くざるに上げ、水気をきって器に盛り、 2をかけパセリを散らす。

### ひとくちメモ

- ★スパゲティは、シコシコした歯ざわりが大切。 たっぷりの水を使い、ゆで上げ時間を守ることがポイ ントです。
- ★トマトソースをベースにして、お好みの具を使います。
- ★火力の調節は、鍋や水量により異なります。 調理の 状況に合わせて調節してください。

## 焼く・炒める(左右ヒーターの使いかた)

### 準 備


- ①フライパンをヒーターの中央に置く
- 2電源を入れる

電源スイッチを「入」にします。 電源ランプが点灯します。



少量の油を入れて予熱する場合は、火力を弱め にし、加熱し過ぎないようご注意ください。 油の温度が急激に上がり、油が発火することがあります。


### 操作•表示部



### 操 作 の し か た ( 右ヒーターで説明しています。)

ヒーターを「入」にする

ヒーター切/入キーを「ピッ」と音がするまで (約1秒間)押します。 火力「5」で通電を開始します。




火力を調節し、調理を始める

火力調節キーを押し、好みの火力に合わせます。

### 《火力「ハイパワー」にする場合》

火力「ハイパワー」は約15分間継続して使用すると自動的に火力「7」に下がります。 このとき、ブザーが鳴ってお知らせします。

火力調節キーで火力を設定するときのブザー音は、とろ火、弱火、中火、弱火、ハイパワーの 火力目安の切り換わり時にのみ鳴ります。







火力「1」

火力「ハイパワー」

# 3 調理が終わったら ヒーターを「切」にする

ヒーター切/入キーを押します。

トッププレートが高温の場合は高温注意表示部 が点滅し、高温注意表示をします。

操作後約45分経過すると切り忘れ防止機能が 働き通電を停止します。ただし、調理タイマー 使用中は切り忘れ防止機能が働きません。





トッププレートの 高温注意表示部

# 4 使用後は電源を切る


電源スイッチを「切」にします。

電源ランプが消灯します。電源を切っても、トップ プレートの温度が約80 以下になるまで高温注 意表示を続けます。



### 火力の目安

| 火力    | 火力の目安     | 左ヒーター  | 右ヒーター  |
|-------|-----------|--------|--------|
| ハイパワー |           | 2,500W | 2,500W |
| 7     | <br>  強 火 | 2,000W | 2,000W |
| 6     |           | 1,600W | 1,600W |
| 5     | 中火        | 1,100W | 1,100W |
| 4     | T         | 800W   | 800W   |
| 3     | 弱火        | 500W   | 500W   |
| 2     | 33   X    | 300W   | 300W   |
| 1     | とる火       | 100W相当 | 100W相当 |



### 各ヒーターの同時使用について

このクッキングヒーターは、左右ヒーターとロースターの全て(3箇所)のヒーターを同時に使用することができます。ただし、合計の消費電力をHT-33WDは4,800W以内に、HT-32WDは4,000W以内に抑える為、左ヒーターの火力が上がらない場合があります。

また、ロースターと左ヒーターの同時使用中も左ヒーター の火力は上がりません。

左ヒーターの火力を上げたい場合は、ロースターの通電を停止してください。また、右ヒーターの火力も下げてください。(39ページ参照)

ロースターで自動調理中の場合は、調理終了まで待って **-** から通電を停止してください。





# 材料:2人分 牛ステーキ肉(1枚約180gのもの)・・・・・・・2枚 サラダ油・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 適量 にんにくのスライス・・・・・・・・・・・・・・・ 1片

## ハンバーグステーキ

| 材料:4人分        |             | <b>210kcal</b> (1人分) |  |
|---------------|-------------|----------------------|--|
| 合びき肉・・・・ 400g |             | サラダ油 ・・・・・・大さじ2      |  |
| 玉ねぎ・・・・・小1個   |             | ∫トマトケチャップ・大さじ3       |  |
| バター・・大さじ11/2  |             | B ウスターソース・大さじ2       |  |
|               | 「パン粉・カップ1/2 | ドミグラスソース・大さじ1        |  |
|               | 牛乳・・・大さじ3   |                      |  |
| A             | 卵 ・・・・・・1個  | 【つけ合わせ】              |  |
|               | 塩・・・・小さじ3/4 | フライドポテト              |  |
|               | ナツメグ・・・・少々  | いんげんのソテー             |  |
|               | こしょう・・・・少々  | にんじんのグラッセ            |  |

### 

● 牛ステーキ肉は筋を切り、軽く塩・こしょうを両面にふ。 っておく。

### 

- フライパンをヒーターの中央にのせ、ヒーターを「入」 にし、火力を「7」にする。
- -█ フライパンが十分に熱くなったら、サラダ油をなじませ、 牛ステーキ肉を並べて焼き上げる。 (ミディアムの場合、片面20~30秒程度)

### ひとくちメモ

- ★焼き時間は目安です。肉の種類や厚みによっても 違うので、お好みに応じて焼き時間を調節してく
- ★お好みによりブランデーやシェリー酒・赤ワイン などを適量ふりかけ、アルコールをとばしてから 盛りつけると、一味違ったステーキが味わえます。

### 

- ■玉ねぎは、みじん切りにしておく。
- ソースはBを合わせ、ひと煮立ちさせておく。

### 

- フライパンをヒーターの中央にのせ、ヒーターを「入」 にし、火力を「5」にする。フライパンがあたたまった らバターを入れて溶かし、玉ねぎを入れ3~4分炒め、皿 に広げてさます。
- 2ボールに合びき肉・ $\triangle$ ・1を入れてよく混ぜ、ひとまと めにして4等分にし、形を整える。
- 3フライパンをヒーターの中央にのせ、火力を「7」にし てフライパンを熱し、サラダ油を入れ全体に広げる。そ こに2を入れる。
  - 少し焼き色がついたら、ときどきフライパンを前後に軽 くゆすってハンバーグを動かし、約3分焼く。
- 4 良い焼き色がついたら裏返し、火力を「3」にし、ふた をして5~6分蒸し焼きにし、中まで火を通す。
- 5 器に盛り、ソース・つけ合わせを添える。



# 五目チャーハン 580kcal(1人分)

ごはん・・・・・400g むきえび・50g サラダ油・・・・・ 適量 焼き豚・・・・・・50g 酒・・・小さじ½ ラード・・・・ 大さじ2 生しいたけ・・・ 2枚 卵・・・・・ 1個 塩・・・・・小さじ/3 ねぎ ····・・ ½本 塩···・・ 少々 🛕 こしょう · ・・ 少々 グリーンピース(冷凍)・大さじ1 しょうゆ・大さじ½

### 

材料:2人分

- 焼き豚と生しいたけは、約1cm角に切る。
- ねぎはあらみじん切りに、グリーンピースは熱湯をかけておく。 むきえびは背わたを取り酒をふる。卵は割りほぐして塩を混ぜる。

### 

- フライパンをヒーターの中央にのせ、ヒーターを「人」にし、 火力を「5」にする。
- 2サラダ油を入れて熱し、卵を入れて手早くかき混ぜながら 半熟状態のふんわりとしたいり卵を作り、取り出す。
- **3** フライパンにラード1/2量を入れ、火力<mark>「5」</mark>で熱し、水気 をきったむきえびをさっと炒めて取りだし、残りのラードを 入れて、ねぎ・生しいたけ・焼き豚の順に炒めて取り出す。
- ♣フライパンを火力「7」で熱し、サラダ油を入れてごはんを ほぐしながら炒め、2・3を加えてさらに炒め、最後に△で 味を調える。

### ひとくちメモ

- ★ 火力「3」でじわじわ炒めると油っぽくなるので、 火力 「7」で手早く炒めるとパラッと仕上がります。
- ★ごはんは、あまり熱いうちに炒めると粘りが出て、パラ ッと仕上がらないので、ざるなどに広げて軽く蒸気を とばしておきます。
- ★フライパンは、フッ素加工のものが焦げつかず、炒め やすいです。





### 

- 豚肉は4cm長さに切り、 ⚠で下味をつける。
- えびは背わたを取る。
- 干ししいたけは、もどして3~4つのそぎ切りにする。 にんじん・たけのこは、一口大の薄切りにする。 白菜は、白い部分をうすくそぎ切り、葉は一口大に切る。 ねぎは、斜め薄切りにする。 にんにく・しょうがは、みじん切りにする。 さやえんどうは、筋を取り熱湯でさっとゆでる。
- B で合わせ調味料を作る。を合わせておく。

### 

- フライパンをヒーターの中央にのせ、ヒーターを「人」にし、 火力を「7」にする。
- $oldsymbol{2}$ フライパンにサラダ油大さじ2を入れて熱し、 にんにく・し ょうがを入れ、香りが出るまで炒め、豚肉を広げながら炒 める。白っぽくなったらえびを入れ、さっと炒め皿に盛る。
- 3 サラダ油大さじ1を加え、しいたけ・野菜を入れて手早く炒 め、油をなじませて2・合わせ調味料を入れてひと混ぜする。 ふたたび沸とうしたら 〇 を加えてトロミをつけ、 さやえん どうを散らし、ごま油を回し入れる。